

Combustible

Combustible por litro, stock por tanque, medición con varilla, descargas contra remito, mermas y cambio de precio con hora

Se suma a cualquier plan

De un vistazo

PARA QUÉ	Estación de servicio. Combustible, tanques y la playa.
EN QUÉ PLAN VIENE	Se suma a cualquier plan Ver los planes (https://vendofacil.sospy.org/#planes)
CÓMO SE PRENDE	Más → Configuración → Módulos, con el interruptor de «Combustible». Lo prende el dueño, o quien tenga el permiso «Encender y apagar módulos». Si lo apagás, se apaga también «Playa y turnos», que lo necesita.
VIENE PRENDIDO EN	Estación de servicio
EN LAS GUÍAS	Estación de servicio (https://vendofacil.sospy.org/uso/estacion)

Lo que suma

Al menú «Más»

No suma pantallas al menú: cambia lo que ya tenés.

En la caja y en el producto

En el producto: combustible por litro y su stock por tanque.

Si lo apagás

Los tanques, las mediciones y las descargas quedan guardados.

Paso a paso

Los artículos de la ayuda de este módulo, los mismos que abre el botón «Ayuda» del sistema.

Tanques, varilla y mermas

El nivel teórico de cada tanque sale de sus movimientos: lo que entró por las descargas menos lo que salió por los contadores. **Ninguna venta mueve un tanque.** La **varilla** dice si eso es cierto, y la diferencia es la **merma**.

Medir con la varilla

En **Playa → Tanques → el tanque → Varilla**: anotá la medición. Queda registrada con su diferencia y su porcentaje, y **no toca nada** hasta que alguien la **aplica**: la temperatura mueve el volumen, así que se mira la tendencia, no un día. Al aplicarla entra un ajuste de stock por la diferencia.

Si hay un **turno abierto** en las mangueras de ese tanque, el diálogo pide también **lo que marca ahora el contador** de cada una. Con eso se descuenta lo que el turno ya vendió y la varilla se puede firmar aunque la playa esté trabajando. Sin esos contadores, la varilla tomada con un turno despachando no se firma: se descarta. Si mediste antes (por ejemplo a la madrugada, antes de abrir la isla), tildá «La medí antes» y poné la hora.

Si antes de la varilla hubo una **descarga del camión que todavía no tiene su compra**, la firma avisa: esos litros no están en el tanque y la varilla los ve como sobrante. Ligá la compra en **Descargas** antes de firmar.

Fuera de tolerancia

Cada tanque tiene una **tolerancia de merma** (la suya o la de su clase de combustible). Si la varilla da una pérdida mayor, la campanita avisa: revisá pérdidas, la calibración y las descargas. «Qué mejorar» calcula cuánto valen los litros que faltan por encima de la tolerancia.

Bajo el mínimo

Cuando un tanque queda bajo su mínimo, el aviso dice cuánto conviene pedir y para cuántos días alcanza al consumo de las últimas dos semanas.

🔗 Se hace en: [Tanques](https://vendofacil.sospy.org/app/playa/tanques) (<https://vendofacil.sospy.org/app/playa/tanques>)